

INSTRUCCIONES DE USO



Cola Thermotex para almohadillas de silicona

Para cambiar la almohadilla de silicona sigue estos pasos:

- 1.- Retira completamente la antigua almohadilla de silicona, retirando los restos de adhesivo que pudieran quedar en el soporte metálico.
- 2.- Limpia el soporte metálico de cualquier residuo de aceite, grasa o humedad.
- 3.- Desenrosca la tapa del tubo de cola Thermotex.
Aplica el pegamento de silicona especial en el soporte metálico.
Utiliza la espátula para aplanar la cola hasta formar una película homogénea de aproximadamente 1 mm de grosor.
- 4.- Acopla la almohadilla de silicona en el soporte metálico vigilando que quede bien encuadrado, presionando bien para encajar las dos partes.
- 5.- El pegamento especial de silicona (POP) se endurece con la humedad pasadas 12 horas.



Para más información puede contactar con nosotros:

Hogar Tintorero

Segre, 16 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Telf. 93 575 22 20

hogar@hogartintorero.com

www.hogartintorero.com