

Papel de marcar

Para marcar a mano



Papel de marcar grueso

Colores blanco, amarillo, naranja, rosa, rojo, verde, azul, marrón, gris y lila. Largo 120m. Ancho 20mm.



Papel de marcar fino

Largo 45m. Ancho 12mm. Colores blanco, amarillo, verde, azul y lila. Paquete 12 unid.



Para marcar con impresora y registradora



Papel de 75 mm.

Para impresora. Colores amarillo, azul, rosa, blanco, verde, verde claro, lila, naranja, rojo, gris y marrón.



Papel de 45 mm.

Para registradora. Color amarillo.

Otros



Papel térmico

Ancho 80 mm. Colores blanco, verde y azul.

Talonarios numerados

De 1000 números. Series del 0 al 9. Colores amarillo, azul, blanco, gris, lila, marrón, naranja, rojo, rosa y verde.



Cinta de marcar de Poliamida

Ancho 30 y 75 mm.

Cinta de tinta ZEBRA Ancho 55 y 80 mm.





Pistolas de Navets

Pistola de Navets GP con Aguja Standard

Navets Standard 15mm. c/5000

Navets Standard 25mm. c/5000

Navets Standard 40mm. c/5000

Pistola de Navets GP con Aguja Fina

Navets Finos 15mm. c/10000

Navets Finos 40mm. c/5000

Navets Finos 65mm. c/5000

Cassettes de tinta imborrable

6306 Citizen DP-600

6333 Epson ERC-03

6307 Epson ERC-18

6334 Epson ERC-30/34/38

6348 Epson ERC-30/34/38 Importación

6345 Epson FX-890

6337 Fujitsu DL-3300

6341 Star LC-2410

6335 Star SP-300



Fabricante	Modelo	Casette
ADS ANKER	20 / 30 / 40 / 43 / 30062 / A20 / SYST 43	EPSON ERC 03
	51	EPSON ERC 18
BULL	PRT 2421 / PRT 2422	CITIZEN DP-600
CASIO	204/208 / 3600 ER / 3704 / 3708 / 4812 / 4820 / 4830 / 4912 / 4920 / 4930	EPSON ERC 03
	7100 / 7200 / 7300 SR / 7500 / CE 4620 / CE 4630 / TK 2000	EPSON ERC 18
	CE 4105 / CE4110 / CE4115 / CE4500 / CE4515 / CE4530 / SA1000	EPSON ERC 18
	TK1100 / TK1200 / K2200 / TK4100 / TK4200 / TK4300	EPSON ERC 18
CBM CITIZEN	IDP 3530F / IDP 3530P / IDP 3540 / F3540P / IDP 3541F / IR61 / SERIE 700	CITIZEN DP-600
ELECTROCALCUL	820 / 840 / 860	EPSON ERC 03
	ALPHA 2860	EPSON ERC 18
	2416	CITIZEN DP-600
EPSON	ERC-38 / TM 300 / TM U37 / 188-B / TM-U220-PB / TM-U210	EPSON ERC 30/34/38
	TM-290	EPSON ERC-27
	FX-890 (para imprimir etiquetas termosold.)	EPSON FX-890
HUGIN	2100 / 2200 / 2800 / 2835 / 2845 / 2850 / 2860 / 2870 / 5400 / 5410 / 5435 / 6200 / 6240 / 6300	EPSON ERC 03
OKI	Microliner 521 Elite	OKI 182
OLIVETTI	CASH CART / 440 / 708 / ORP 140 / 160 / 180 / ORP 440	EPSON ERC 03
	ORP 4000	EPSON ERC 18
OMRON	RS25 / RS30-10 / RS31 / RS34-10 / RS35-10 / RS40 / RS40-20	EPSON ERC 03
	RS55	EPSON ERC 18
SANSUNG	270-CRP / SRC-270- CP / SRP-275-AP	EPSON ERC 30/34/38
	SRP-250-CP	STAR SP 300
SANYO	ECR 3 / ECR 3 LD / ECR 105 / ERC115 / ERC335 / ERC525 / ERC635K	EPSON ERC 03
	ERC646 / ERC690 / ERC700 / ERC710 / ERC720 / ERC900	EPSON ERC 18
	ERC 6400 / ERC 6410	EPSON ERC 18
SHARP	ER 42 SP / ER 46 SP-SP / ER 2770 / ER 2970 / ER 3230 / ER 3231	EPSON ERC 03
	ER 3240 / ER 3241 / ER 4230 / ER 4320 / ER 4551 / ER 4630 / ER6745	EPSON ERC 18
	ER3100 / ER31115 / ER4100 / ER4100 S / ER4110 / ER4110 S	EPSON ERC 18
STAR	SP200 / SP300 310 / 312 / SP 312F / 320 / 322 / SP 340 / 342 / 349	STAR SP 300
	LC-7211	STAR LC-2410
SUMITRONIC	ECR 6800 / SU 1900	EPSON ERC 18
SWEDA	2860 / 5620 / 5630 / 5635 / 5826 / CRL 50 / L50 / L55 / L57 / L58 / RL30	EPSON ERC 03
TOWA	ET 5321 / ET 5416 / ET 6420	CITIZEN DP-600