

Agente de pre y post desmanchado para manchas con taninos y taninos



PROPIEDADES:

Solvex 3 disuelve el café, el té, la fruta, el zumo de fruta, el perfume, la hierba, los refrescos de cola, el tabaco, el vino, los medicamentos y otras sustancias similares que producen manchas.

USO:

Se aplica **Solvex 3** directamente sobre la mancha y se trabaja con un pincel suave.

INSTRUMENTOS :

- Cepillo desmanchador
- Mesa de desmanchado con dispositivo de succión
- Espátula de desmanchado
- Pistola de ultrasonidos

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO:

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave.

Aclarar con agua.



Para las manchas añejas y difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.



ATENCIÓN:

Solvex 3 sólo puede aclararse en disolvente de hidrocarburos (KWL), intenso® y Sensene® en la máquina.

Solvex 3 no puede utilizarse para otros disolventes en el predesmanchado.

En el caso de tejidos, tintes y estampados delicados, recomendamos realizar una prueba de dobladillo antes de desprenderlos. No mezclar los agentes de desmanchado




MAX. TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:
24 meses

ECOLOGÍA Y OTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

Solvex 3 cumple las condiciones de biodegradabilidad según lo establecido en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes.

ALMACENAMIENTO:



SOLVEX 3 ES UN COMPONENTE DE LA DENOMINADA GAMA REDUCIDA DE DESMANCHADO SOLVEX 1 - 3



La información que se ofrece en este folleto tiene por objeto proporcionar asesoramiento. Estas recomendaciones no son vinculantes. Para más información, consulte nuestro hoja de datos de seguridad.

EL PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A UN USO PROFESIONAL.

SPOTTING



Tabla del Desmanchado **SEITZ** The better company.

Tipo de Mancha	SEITZ			Tipo de Mancha	SEITZ		
	Solvex Hydrol Gel 1	Solvex Hydrol Gel 2	Solvex Hydrol Gel 3		Solvex Hydrol Gel 1	Solvex Hydrol Gel 2	Solvex Hydrol Gel 3
aceite	•	•	•	maquillaje	•	•	•
albúmina	•	•	•	mayonesa	•	•	•
aliquinón	•	•	•	medicamentos	•	•	•
batifondo	•	•	•	mostaza	•	•	•
cafeína	•	•	•	nata	•	•	•
café	•	•	•	orina	•	•	•
calzado	•	•	•	pegado	•	•	•
cerveza	•	•	•	perfume	•	•	•
cola	•	•	•	plumero	•	•	•
chocolate	•	•	•	residuos de comidas	•	•	•
cosmético para uñas	•	•	•	resina	•	•	•
fruta	•	•	•	sangre	•	•	•
grasa	•	•	•	suciedad de pigmentos	•	•	•
helado	•	•	•	sudor	•	•	•
hierba	•	•	•	tabaco	•	•	•
hinch-up	•	•	•	tinta	•	•	•
lana	•	•	•	tieta	•	•	•
lactiniosos	•	•	•	lítica de timbre	•	•	•
lápiz labial	•	•	•	luna negra	•	•	•
licor	•	•	•	zumo de frutas	•	•	•

SEITZ GmbH
Güterbergstr. 3
65269 Krieffel, Germany
Tel. +49 (0) 6192 99 48-0
Fax +49 (0) 6192 99 48-10
www.seitz24.com

La presente información es para uso profesional y no debe ser utilizada para fines de diagnóstico o tratamiento. Consulte siempre el prospecto de cada medicamento. No mezclar con otros productos de limpieza. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con los alimentos.